

# emsan

## POWERPACK

KİŞİSEL BLENDER  
SET



KULLANIM KILAVUZU  
GARANTİ BELGESİ



1. Motor Ana Gvde
2. 570 ml Karıřtırma Őiřesi
3. alıřtırma Dğmesi
4. Paslanmaz elik Bıak

5. Bıak Tabanı
6. Askı Aparatı
7. Kapak
8. 400 ml Yedek Karıřtırma Őiřesi

## ÖNEMLİ UYARILAR

- ! **POWERPACK KİŞİSEL BLENDER**'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- ! Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- ! Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- ! Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- ! Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ! Gözetimsiz bırakıldığında, birleştirilme, parçalara ayırma veya temizleme öncesi cihaz her zaman güç kaynağından ayrılmalıdır.
- ! Çocukların cihazınızı kullanmasına izin verilmemelidir.
- ! Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- ! Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- ! Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- ! Cihazınızın ana gövdesini **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal prizden çekiniz.
- ! Cihazınıza başka ürünlere ait aksesuarları **KESİNLİKLE** takmayınız.
- ! Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

- ! Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, EMSAN YETKİLİ SERVİSİNE başvurunuz.
- ! Cihazınızın fişini, işi bittiğinde, aksesuarları takıp çıkarırken, bakım ve temizliğini yaparken MUTLAKA prizden çekiniz.
- ! Cihazınızı KESİNLİKLE boş kaptı ya da dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.
- ! Aparatlarını yıkamadan önce, MUTLAKA cihazınızdan çıkarınız.
- ! Cihazınızı gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri parçalamak için kullanmayınız.
- ! Cihazınızın aksesuarlarını ilk kullanımdan önce ılık su ile yıkayınız.
- ! Cihazınızın temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
- ! Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

**UYARI: CİHAZINIZI ARALIKLI ÇALIŞTIRINIZ. BU CİHAZ MAKSİMUM 10 SN. SÜREKLİ ÇALIŞMAK ÜZERE DİZAYN EDİLMİŞTİR. GIDALAR HAZIRLANIRKEN BU SÜRENİN AŞILMAMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE CİHAZINIZ ZARAR GÖREBİLİR. HER 10 SN'DE BİR CİHAZIN 1 DAKİKA KADAR SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ**

## KULLANIM ÖNERİLERİ

- Kişisel Blenderınızın motor gövdesini düz bir zemine yerleştirin.
- Karıştırma şişesini açık ağızı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin ve şişeyi açınız.
- Hazırlayacağınız içeceğin malzemesini karıştırma şişesine ekleyin. Malzemeler şişenin maksimum (570 ml/400 ml) seviye işaretini aşmamalıdır.
- Bıçak tabanını şişenin açık kısmına, saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.
- Karıştırma şişesini ters çevirin, şişeyi ve bıçak tabanını motor gövdesinin üzerine, üç emniyet klipsi boşluklara gelecek şekilde yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
- Cihazı fişe takın ve çalıştırma düğmesine basın. Parmağınızı çektiğinizde makine duracaktır.
- Karıştırma işlemi tamamlandığında, karıştırma kabını saat yönünün tersine çevirip çıkartın.
- Karıştırma şişesini, bıçak tabanı üste gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin. Bıçak tabanını sökün ve içecek kapağını takın.

## KİŞİSEL BLENDER İLE HAZIRLANABİLECEK İÇECEKLER

- Sporcu besinleri
- Meyve ve sebze karışımları
- Meyveli süt
- Meyveli yoğurt
- Smoothie
- Ayran
- Buzlu kahve

## UYARILAR

- Sıcak malzemeleri doğramadan önce soğumasını bekleyiniz (maksimum sıcaklık 60°C/175°F).
- Büyük parçaları olan malzemeleri işlem yapmadan önce yaklaşık 2 cm olacak şekilde küçük parçalara bölünüz.
- Şişe ve kapak dışında diğer parçalar ve motor bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Buzu yalnız başına parçalamayın, sıvı ile birlikte kullanılmalıdır.
- Karıştırma sırasında su veya diğer sıvılar birlikte kullanılmalıdır. Önce meyveler parçalara bölünmelidir.
- Bıçak ünitesi sıkışırsa, motor ünitesini ve kapağı sökün ve bir spatula ile bıçak ünitesinin sıkışmasına neden olan malzemeleri temizleyiniz.
- Kapağı sökmeden önce bıçak ünitesinin dönmesinin durmasını bekleyiniz.
- Cihazınızda kaynar su kullanmayın ve cihazı boşken çalıştırmayınız.

**UYARI: AKSESUARLAR HAZNE İÇİNDE SAKLANIRKEN CİHAZI ÇALIŞTIRMAYIN; YANLIŞ ÇALIŞTIRMA ÜRÜNE CİDDİ HASAR VEREBİLİR.**

## TEMİZLİK VE BAKIM

- **POWERPACK KİŞİSEL BLENDER**'inizi temizlemeden önce, fişinin prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın temizliğinin kolay yapılabilmesi için aparatını kullandıktan hemen sonra yıkamanız ve kurulamanız çok önemlidir. Aparatları yeniden kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı, tel, alkol, vb. malzemeler kullanmayınız.
- Motoru (ana gövdeyi); **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE BULUNAN İŞARETLEMELERDE VEYA ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLEN EVRAKLARDA BEYAN EDİLEN DEĞERLER İLGİLİ STANDARTLARA GÖRE LABORATUVAR ORTAMINDA ELDE EDİLEN DEĞERLERDİR. BU DEĞERLER, ÜRÜNÜN KULLANIM VE ORTAM ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

**Kullanım Ömrü: 7 Yıl**

**Teknik Özellikler**

**220-240V~50-60 Hz~600 W**

“ Tm soru, neri, grş ve Őikayetleriniz iin  
Mşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.”

**0 850 333 66 22**



/emsan1973



/emsan

emsan.com.tr

**emsan**



## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihiden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11'inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müte selsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici ve ya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

# emsan

## GARANTİ BELGESİ

### GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

1. Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİNİN ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
2. Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir.(2-5 yıl gibi)
3. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
4. Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrir edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
5. Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
6. Firmamız tarafından verilen GARANTİ söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.  
- Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.  
- Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.  
- Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
7. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

### İmalatçı veya İthalatçı Firma:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.  
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12  
Şişli/İSTANBUL  
T:0212) 412 44 00 F:(0212) 412 44 99  
www.emsan.com.tr

### Satıcı Firmamızın:

Ünvanı:  
Adresi:  
Tel. Faks:  
Yetkili Kişi:  
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

### Fatura ve irsaliye:

Fatura numarası:  
Fatura tarihi:  
Teslim tarihi ve yeri:

### Malın:

Cinsi: Kişisel Blender Set  
Markası: Emsan  
Modeli: Powerpack  
Model No:  
Seri Numarası:  
Garanti Süresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 gün



Bu belge Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 No'lu ve 07.05.2014 Tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



emsan

**POWERPACK**  
KİŞİSEL BLENDER  
SET

KULLANIM KILAVUZU  
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 333 66 22

  / emsan1973   / emsan

[emsan.com.tr](http://emsan.com.tr)