



**PROFASHION**  
Kullanım Kılavuzu

**Homend**  
Serving life



Yeni stand mikserinizi  
çok beğenerek aldığınızı, hemen  
kullanmak için sabırsızlandığınızı  
biliyoruz. Yine de şöyle enfes  
pastalar yapmadan önce, sizin için  
hazırladığımız kullanım kılavuzuna  
bir göz atmanızı rica ederiz.  
Ardından pastalarınızı afiyetle  
yiyebilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince  
açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli  
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye,  
bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde  
tutmanızı öneririz.*

**PROFASHION 3021H**

# İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde profesyonel stand mikserinizle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından mikserinizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Profesyonel stand mikserinizin altında, kullanım için uygun voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Profesyonel stand mikserinizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Mikserinizi, kuru ve düz bir zemine yerleştirin. Tamamen montaj yapılmış kadar elektrik fişini prize takmayın.
- + Profesyonel stand mikserinizdeki tüm aksesuarların tam ve eksiksiz olduğunu gördükten sonra ünitenin "KAPALI" konumunda olduğundan emin olun. Sonrasında stand mikserinizin parçalarını, bu kılavuzun temizlik bölümünde anlattığımız şekilde yıkayın.

## **PROFESYONEL STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE**

- + Elektrik çarpması riskinden korunmak için mikseri, kabloyu ya da fişi, su veya başka bir sıvıya daldırmayın.



- + Profesyonel stand mikseriniz, çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Mikserinizi ve elektrik kablosunu, çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- + Fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetersizlięi ya da ürünün kullanımına ilişkin bilgi ve deneyim eksiklięi bulunan kişiler, bu cihazı ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında tutulmaları veya ürünün güvenli kullanımına ilişkin talimatların verilmesi, ortaya çıkabilecek tehlikeleri kavramaları koşuluyla kullanabilirler.
- + Elektrik kablosunun hasar görmüş olması halinde, olası bir tehlikeyi önlemek için bizimle iletişime geçin.
- + Aksesuarları deęiştirmeden önce veya kullanım esnasında, hareket eden bölümlere yaklaştımadan önce profesyonel stand mikserinizi mutlaka durdurun ve elektrik bağlantısını kesin.
- + Profesyonel stand mikserinizi kullanmadığınız zamanlarda, parçaları yerine yerleştirep çıkarmadan önce veya temizlik öncesinde, üniteyi kapalı konuma getirin ve elektrik fişini prizden çekin. Elektrik bağlantısını kesmek için mikserinizi kapatın, fişi tutarak duvar prizinden çekin. Elektrik kablosundan tutarak çekmeye çalışmayın.
- + Profesyonel stand mikserinizdeki hareketli parçalara temas etmekten kaçının. Yaralanmaları ve mikserinizin hasar görme ihtimalini engellemek için kullanım sırasında ellerinizi, saçlarınızı ve giysilerinizi spatuladan, karıştırıcı, çırpıcı ve hamur yoęurma kancalarından uzak tutun.
- + Yıkamadan önce karıştırma aparatını mikserinizden çıkartın.
- + Ciddi yaralanmaları ve ünitenin hasar görmesini önlemek için yiyecekleri karıştırırken ellerinizi ve dięer mutfak aletlerini hazneden uzak tutun. Ünite çalışmadığında yiyecekleri bir sıyrıcı yardımıyla alınmalıdır.
- + Profesyonel stand mikserinizi; elektrik kablosu ya da fişinin hasarlı olması durumunda, arızalandıktan, düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar aldıktan sonra kesinlikle çalıştırmayın. Mikserinizin kontrolü, tamiri, elektrik veya mekanik ayarlamalarının yapılması için bizimle iletişime geçin.
- + Profesyonel stand mikserinizin, tarafımızca tavsiye edilmeyen ya da satışı uygun olmayan aksesuar ve parçalarla kullanılması yangına, elektrik çarpmasına ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- + Profesyonel stand mikseriniz, ev ortamında kullanılmak için tasarlandı. Dış ortamlarda kesinlikle kullanmayın.
- + Mikserinizin elektrik kablosunun, masa veya tezgâh kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- + Profesyonel stand mikserinizde, gıda haricindeki yanıcı maddelerin karıştırılması tehlikelere yol açabilir.
- + Profesyonel stand mikserinizi amacı dışında kullanmamaya özen gösterin.
- + Profesyonel stand mikserinizi, patlayıcı ve yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda kesinlikle çalıştırmayın.

# STAND MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?





# STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

## CİHAZIN KULLANIMI

- + Bir çift karıştırma aparatı seçin, el mikserine yerleştirilmiş çırpıcılar veya hamur kancaları pullu/vidalı olan daha büyük açıklığa yerleştirilmelidir.
- + El mikserini platforma yerleştirin ve el mikseri tutucuları ile kilitleyin. Karıştırma kafasının kilidini açmak için yukarı eğme düğmesine basın ve yukarı eğme konumunda tık sesi gelene kadar yükseltin.
- + Malzemeleri hazneye yerleştirin ve ardından hazneyi döner levhaya yerleştirin.
- + Yukarı eğme düğmesine basın ve karıştırma başlığını tık sesiyle kapanana kadar indirin.
- + Hazne kapağını platforma yatay olarak yerleştirin.
- + Hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin. Fişli elektrik kablosunu 220-240 volt AC uyumlu bir elektrik prizine takın.
- + Hız ayar düğmesini istediğiniz konuma getirin. (En iyi hızı seçme konusunda yardım almak için bu kılavuzda bulunan "Karıştırma Tablosuna" bakın.)
- + Hız Kademesi ayarı "1" konumundayken karıştırmaya başlayın, ardından karıştırma sırasında hızı gerektiği ölçüde artırın. Açma/Kapama düğmesi ileriye doğru "P" konumuna iter ve yönlendirici otomatik olarak "0" konumuna döner.
- + Karıştırma tamamlandığında, hazneyi kaldırmadan önce hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin.
- + Mikseri kullanmayı tamamladığınızda, hız ayar düğmesini "0" konumuna getirin ve el mikserinin elektrik fişini prizden çekin, karıştırma başlığını yukarı kaldırın, ayırma düğmesine basarak karıştırma aletlerini serbest bırakıp çıkarın.

## **Aksesuar Parçaları**

### **Çırpıcılar**

Krema, hamur yoğurma, patates püresi, yumurta akı veya krema gibi hafif ve sıvı karışımlar için uygundur.

### **Hamur Kancaları**

Ağır kıvamlı karışımlar ve hamur yoğurmak için hamur kancaları kullanılmalıdır.

### **Ayarları değiştir – Genel Bakış**

Profesyonel stand mikseriniz, çok kademeli bir şalter ile donatılmıştır.

#### **Ayar seçenekleri:**

- 0 Cihaz kapalı konumda
- 1 Çok düşük hız kademesi
- 2 Düşük hız kademesi
- 3 Orta hız kademesi
- 4 Orta yüksek hız kademesi
- 5 Yüksek hız kademesi
- P Darbeli işlem fonksiyonu

Hafif ve sıvı karışımları veya herhangi bir malzemeyi karıştırırken, hız ayarı olarak 3, 4 veya 5 hız kademeleri kullanılmalıdır. Karıştırma ve yoğurma için en iyi hız ayar kademeleri 1,2 ve 3 kademeleridir.

Seçilen hız ayarından bağımsız olarak Açma/Kapama düğmesini "P" konumuna getirerek maksimum hız elde edilebilir.

Aksesuar	Gıda	Maksimum	Hazırlama	Hız+İşlem Süresi
<b>Hamur Kancası (Yoğurucu)</b>	Un	500g		Tüm malzemeleri karıştırın: 1 1 kademe, 1 dakika 2 3 kademe , 3 dakika
	Su	280g		
	Sıvı yağ	30g		
	Tuz	10g	İsteğe bağlı	
	Maya	10g	İsteğe bağlı	
<b>Çırpıcı</b>	Elenmiş kek unu	200g		Yumurta hariç tüm malzemeleri karıştırın: 1 1~2 kademe , 30~60 saniye 2 5 kademe / Maksimum , 2 dakika Ardından yumurtayı ekleyin: 3 5 kademe / Maksimum , 1~2 dakika
	Pudra şekeri	25g		
	Kabartma tozu	5g		
	Tuz	5g		
	Margarin	50g		
	Süt	75g		
<b>Çırpıcı</b>	Yumurta beyazı	3 adet		5 Kademe / Maksimum

## TEMİZLEME VE BAKIM

- + Profesyonel stand mikserinizi temizlemeden önce kapalı konuma getirin ve elektrik fişini prizden çekin.
- + Güç ünitesinin, elektrik kablosunun ve fişinin ıslanmasına izin vermeyin.
- + Profesyonel stand mikserinizin, yalnızca ev ortamında kullanılmak için tasarlandığını bir kez daha hatırlatalım.
- + Elektrik kablosu hasar gördüğünde, değiştirilmesi için bizimle iletişime geçin.
- + Güç ünitesini nemli bir bezle silin ve ardından kurumasını sağlayın. Aşındırıcı maddeler kullanmayın ya da suya daldırmayın.
- + Tüm karıştırma aletlerini elde yıkayın ve ardından iyice kurulayın.
- +Mikserinizin motoru herhangi bir yağlama ya da başka bir bakım gerekmediğinden sökmeye çalışmayın.

Model no	Profashion 3021H
Voltaj seviyesi	220-240V~ 50/60Hz
Güç seviyesi	400W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürgecinin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

**Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.**

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize [www.homend.com.tr](http://www.homend.com.tr)'den ulaşabilirsiniz.

**YETKİLİ SERVİS LİSTESİ**



[homend.com.tr](http://homend.com.tr)

# Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



## GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



## 48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



## EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

[homend.com.tr](http://homend.com.tr)