



PROFASHION
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni stand mikserinizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.

Yine de mutfakta her tarifi özgürce yapabilmenin tadını çıkarmadan önce sizin için hazırladığımız bu kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından nefis kurabiyeler ve sürpriz doğum günü pastaları yapmaya başlayabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

PROFASHION

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

+ İlk kullanımdan önce, cihazın tüm parçalarının iyice temizlenmesi gereklidir.

(Bkz bölüm: Temizleme ve Bakım).

+ Cihazın tabanında bulunan kablo toplama bölümünden gerekli miktarda kabloyu dışarı çekin ve cihazı güç kaynağına bağlayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

+ Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

+ Aksesuarları takmadan ve çıkarmadan önce cihazı kapatın.

+ Cihazın hareket eden kısımlarından ve aksesuarları açık kısımlarından parmaklarınızı uzak tutun.

+ Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce cihaz, durdurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

+ Cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden, bıçakları elinize almadan önce cihazı besleme kaynağından ayırın. Yaralanma riski olduğundan bu tür işlemleri yaparken dikkat edilmesi gerekmektedir.

+ Keskin bıçakları tutarken, kabını boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.

+ Bu cihazı yalnızca amacına yönelik alanda kullanın, üretici cihazın hatalı veya bu talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklanan arızalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.



- + Cihazı özellikle çocuklar ve engelli kişilerin mevcut olması durumunda gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.
- + Gözetimsiz bırakılması durumunda ve montaj, sökme veya temizleme işlemlerinden önce cihaz, her zaman besleme kaynağından ayrılmalıdır.
- + Cihazınızın voltaj değerinin elektrik sisteminize uygun olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir bağlantı hatası garantiyi geçersiz kılar.
- + Cihaz topraklı bir prize takılmalıdır.
- + Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa bunu topraklama yapmalı ve kimsenin takılıp düşmeyeceğinden emin olmalısınız.
- + Cihazı kullanımınız sona erdiğinde ve temizlik yaparken fişini prizden çekin.
- + Cihaz hasar gördüğünde aksesuarları ve/veya cihazı kullanmayın. Yetkili bir servis merkezi ile irtibat kurun.
- + Müşteri tarafından gerçekleştirilen normal bakım ve temizlik dışındaki tüm işlemler yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- + Cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suyun veya başka sıvıların altına tutmayın.
- + Elektrik kablosunun çocukların erişebileceği alanlarda sallanmasına, cihazının sıcak kısımlarına veya diğer ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara yakın olmasına veya temas etmesine izin vermeyin.
- + Elektrik kablosunun ve fişin hasar görmesi durumunda cihazınızı kullanmayın. Herhangi bir riskten kaçınmak için bu parçalar yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- + Eğer gıda işleyicinin içine sıcak sıvı dökülürse, ani buğulanma dolayısıyla sıvı cihazdan dışarı sıçrayabileceğinden dikkatli olun.
- + Kullanım sırasında hareket eden aksesuarları veya birbirine yaklaşan parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- + Tek seferde tek bir eklenti kullanın ve cihazı 5 sn çalıştırın

- + Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından deęiştirilmelidir.
- + Cihazla oynamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.
- + Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Lütfen cihazı ve elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceęi yerlerde saklayın.
- + Yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek yaralanmalar olabileceęini unutmayın. Cihazı kullanırken lütfen dikkatli olun.
- + Dış mekanda kullanmayın. Sadece iç mekanda kullanıma uygundur.
- + Bu cihazlar, ev ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- + Maęaza ofis veya dięer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında
- + Çiftlik evleri;
- + Otel, motel ve dięer dinlenme tipi ortamlarında müşteriler tarafından;
- + Yataklı kahvaltı veren tipteki ortamlar.

STAND MİKSERİNİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Hamur
Yoğurucu

Karıştırıcı

Çırpıcı

STAND MİKSERİNİZİ GÜVENLE KULLANMAK SİZİN ELİNİZDE

CİHAZIN KULLANIMI

Öncelikle talimatlar doğrultusunda yiyecekleri karıştırın, daha sonra gövde başlığını açmak için yükseltme düğmesini saat yönünde çevirin.

+ Malzemelerle dolu mikser kasesini takın ve daha sonra saat yönünün tersine çevirin.

+ Hamur yoğurucusunu veya çırpıcıyı veya karıştırıcıyı aksesuar taşıyıcıya takın ve daha sonra saat yönünde çevirin.

+ Açma kapama düğmesini saat yönü tersine çevirerek gövde başlığını aşağı doğru bastırın.

Hamurun karıştırılması veya yoğrulması:

+ Önerilen un ve su oranı 5/3 tür.

+ Öncelikler 30 saniye 1. hızda karıştırın ve sonrasında yaklaşık 7-8 dakika 4. hızda karıştırın.

+ Maksimum un kullanım miktarı 1500 gramdır.

+ Hamur yoğurucu kullanılmalıdır.

Yumurta veya kremanın ırılması:

- + Yumurtaların boyutuna baėlı olarak 4. hıddan bařlayarak 6. hıza doėru yumurtaları hi durmadan yaklaşık 5 dakika boyunca iyice karıřana kadar ırpın.
- + Minimum ırılabilir yumurta miktarı 3 maksimum ırılabilir yumurta miktarı ise 24'tür.
- + Krem řanti iin 250 ml taze kremayı yaklaşık 5 dakika boyunca 4 ile 6. hıddan ırpın.
- + Mikser kasesinin ierisini taze st, krema veya diėer malzemeler ile doldururken ltfen maksimum miktarı ařmadıėınızdan emin olun.
- + ırpıcı kullanılmalıdır.

Frape, kokteyl ve diėer sıvıların karıřtırılması:

- + Mevcut tarif doėrultusunda malzemeleri yaklaşık 5 dakika boyunca 1 ile 6. hız arasında karıřtırın.
- + Mikser kasesinin maksimum miktarını ařmayın.
- + Karıřtırıcı kullanılmalıdır.

TEMİZLEME VE BAKIM

- + Temizlemeden önce açma/kapama düğmesinin "O" konumunda olduğundan ve fişin prizden çekili olduğundan emin olun.
- + Kullanımdan sonra temizlik için cihazın soğumasını bekleyin.
- + Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanın.
- + Cihazı temizlemek için asla suya sokmayın.
- + Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- + Mikser kasesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Kase aynı zamanda ılık su ve bulaşık deterjanı ile temizlenebilir. Aşındırıcı özelliğe sahip deterjanlar kullanmayın.

Model no	Profashion 3060H- 62H-78H-79H-80H-11H-12H-13H
Voltaj seviyesi	220-240V~ 50/60Hz
Güç seviyesi	1500W
Karıştırma kabı kapasitesi	5,0 L

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürgecinin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45

Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr