



FUTURE ESSENTIAL TOST MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com

PARÇALARIN TANIMI



- 1- Tutma kolu
- 2- Termostat ışığı
- 3- Sıcaklık ayar düğmesi
- 4- Yağ akıtma kanalları
- 5- Alt ve üst yapışmaz pişirme plakaları
- 6- Pişirme plakaları kilitleme mandalı

Karaca marka Izgara ve Tost Makinesi'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Karaca ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır. "Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve içerdeği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir."

- Karaca marka Izgara ve Tost Makine'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuınız yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermeme için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı, soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığı dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın ıstıçı plakaları takılı değil ise kesinlikle çalıştmayınız. Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız. Cihazınızın içine su/su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz.
- Cihazınızın kablo fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülmeye ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüğse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Karaca Çağrı Merkezi'ni arayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Karaca Izgara ve Tost Makine'nizi ısıtma ve pişirme yapmak ızgara, sandviç, tost, ekmek kızartmak gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz.
- Ayarlanabilen ısı ayar düğmesi ve ikaz lambası ile güvenli bir şekilde çalışır, aşırı ısıtmayı önler, ayrıca pişirme yüzeyini istenilen sıcaklıkta tutarak yiyeceklerin kıvamında pişmesini sağlar.
- Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı plakalarını klipse hafifçe basarak yerlerinden çıkarabilirsiniz.
- İlk kullanıldan önce ısıtıcı plakaları ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak temizleyip kurulayın. Daha sonra ısıtıcı plakaları yerlerine takınız. Klipsten gelecek sesi yüzeylerin yerine oturduğunu gösterir.
- İlk kullanıldan önce yüzeyleri hafifçe yağlamanızı öneririz.
- Cihazınızın fişini prize takınız ve ısı ayarını en yüksek seviyeye çıkarın, hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

NOT: Kullanım halindeyken kablonun pişirme plakalarından uygun uzaklıktı olmasına dikkat ediniz.

SICAKLIK AYARI

Yapacağınız işleme göre sıcaklık ayar düğmesini çevirerek ısı ayarını yapabilirsiniz.

PIŞİRME FONKSİYONLARI

Sandviç ve Tost

- Cihazınızın fişini prize takıp, ısı ayar düğmesini pişirme ayarlarından isteğinize uygun konuma getirip, ön ısıtmayı yapınız. Termostat / ikaz lambası söndüğünde cihazınız gerekli sıcaklığa ulaşmıştır.
- Tost ve sandviç ekmeklerinin dışlarını yağladıktan sonra ekmekleri dikkatli bir şekilde toast makinesinin içine yerleştiriniz ve toast makinesinin kapağını yavaşça kapatınız.
- Pişirme süresinin uzunluğu duruma, iç malzemelerine ve kişisel lezzet zevkinize bağlıdır. Yiyeceklerinizin her iki tarafı da aynı zamanda pişer.
- Cihazınız yapışmaz ısıtıcı plakalara sahip olduğundan yağlama işlemi yapmadan da toast/sandviç yapabilirsiniz.

Çift Taraflı Izgara

- Sıcaklık ayarını 4'e getirip ön ısıtma yapınız.
- Yiyecekleri alt pişirme yüzeyine yerleştiriniz ve üst kapağı yiyeceklerin üzerine kapatınız.
- Çift taraflı izgarada yiyecekleri çevirmenize gerek yoktur.
- Arzu edilen süre sonunda yiyeceğiniz pişmiş olacaktır.
- Kapağı dikkatli bir şekilde açınız ve yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinden çeviriniz ve alınız.

Tek Taraflı Izgara

- Sıcaklık ayarını uygun konuma getirip ön ısıtmayı yapınız.
- Pişireceğiniz yiyecekleri alt yüzeye yerleştiriniz.

- Üst kapağı dik olarak yukarı çekip, 90° açınız.
- Cihazınızın üst kapağı açık konumda üst yüzeye temas ettirmeden ızgara yapabilirsiniz.
- Yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinden çeviriniz ve alınız.

NOT: İsterseniz tost makinenizi 180 derecelik konuma getirerek daha fazla ürününüüz ızgara özelliği ile pişirebilirsiniz.

NOT: Kullanım esnasında termostat sürekli olarak doğru sıcaklığı muhafaza edecekinden termo stat / ikaz ışığı yanıp sönebilir.

UYARI:

1- Kullanım esnasında cihazınızın dış yüzeyleri ısındığından KESİNLİKLE dokunmayın. Üst kapağı açmak için tutma sapını kullanınız. Üst gövde açıldığında veya pişirme esnasında cihazınızın ısıtma plakaları arasından buhar çıkabilir. Yiyecekleri çıkartırken dikkat ediniz.

2- Cihazınızın yapışmaz yüzeyine zarar vermemek için plastik veya tahta aletler kullanarak yiyecekleri plaka üzerinden alınız. Kaplamaya zarar verebileceğinden asla metal maşa, çatal ve bıçak kullanmayınız.

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisim çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölüm oluştduğunda lütfen çalıştırmanız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayın.
- Cihazı, prizden çıkarmak için fişini tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda fişinden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini çıkarıp soğumasını bekleyiniz.
- Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımından sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- Isıtıcı plakaları yumuşak bir bez veya plastik bir fırça kullanarak sıcak sabunlu su ile temizleyebilir veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Isıtıcı plakalar üzerinde ısıdan dolayı oluşacak rezistans izleri görülebilir. Bu durumu gidermek için plakaları yıkamanız yeterlidir.
- Yapışmaz malzeme ile kaplı yüzeylere zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Isıtıcı plakaları çıkardıktan sonra rezistans ve ısı yansıtıcı tablaları hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın plastik ve dış metal aksamını sabunlu bez ile temizleyip kurulayabilirsiniz.
- Cihazınızın kablosunu kablo sarma ünitesine sararak ve otomatik kilitlenmesi sayesinde dik konumda muhafaza edebilirsiniz.
- Isıtıcı plakalar hariç cihazınızı KESİNLİKLE suya sokmayın.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V~50-60Hz, 1800W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. No: 2/12
Şişli-İstanbul/Türkiye



YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com



Karaca®

FUTURE ESSENTIAL

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahrifat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığından ya da tahrif edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti değildir.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

FUTURE ESSENTIAL

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketicisi, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Karaca®

FUTURE ESSENTIAL

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmaların:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. No: 9 Bomonti Apt.

No: 2/12 Sisli-İstanbul/Türkçe

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Güvenlik ve Yerel Yönetim No: 202501ST

Tel: 0212-412-36-30 Fax: 0212-412-46-999 www.3d-foto.it

Marmara Kunumiş V.D.: 500 002 4799 Tic. No: 278836

Mensis Nec D-500-4112-0010

Satıcı Fırmaların:

Übersicht

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün:

Cinsi: Tost Makinesi

Modeli: Future Essential

Model No: Future

**Model No.: Futarc
Markası: KARACA**

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (virmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



FUTURE ESSENTIAL TOASTER

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE

EN



Customer Services
+44 870 1820 333



www.karaca.uk

PARTS OF THE APPLIANCE



- 1- Handle
- 2- Thermostat indicator light
- 3- Temperature setting knob
- 4- Oil drains
- 5- Lower and upper non-stick cooking plates
- 6- Cooking plate locking latch

We would like to thank you for selecting a Karaca branded Grill and Sandwich Toaster. We hope that this appliance will add convenience to your life, as other KARACA products do.

For being able to use your appliance at the highest level of efficiency, please read this user's manual carefully and keep it as a reference for future use.

IMPORTANT NOTES

In the use of electric appliances, all fundamental safety instructions should be always and strictly observed.

"The use of the appliance by a person responsible for the safety of the appliance This device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or given instructions on the safe use of the device and understand the hazards involved, unless appropriate supervision and management is provided."

- Check if the mains voltage is compatible with the voltage value specified on the Karaca Grill and Sandwich Toaster. Any breakdown to be caused by voltage incompatibility will not be under the responsibility of our company and it will be handled out of the warranty coverage.
 - This appliance is for domestic use only and it should not be used for commercial or industrial purposes.
 - In order to avoid breakdowns, do not use extension cables with inadequate current rating.
 - Keep the appliance away from the reach of children.
 - Do not place the appliance on or near direct heat sources such as stoves and ovens.
 - Make sure that the power cord does not contact sharp table or counter edges, other appliances or hot surfaces.
 - Use the appliance on a flat and stable surface that is resistant to heat.
 - After use, unplug the appliance and leave it for cooling down and move the appliance only after it has completely cooled down.
 - Unplug the appliance when it is not in use and before cleaning.
 - Do not operate the appliance without the cooking plates being assembled.
 - NEVER immerse the appliance in water for cleaning or other purposes.
- Avoid ingestion of water/water vapour in the appliance.
- Do not touch metal parts of the appliance during operation.
 - Avoid damaging the power cord or plug of the appliance. For unplugging the appliance, NEVER pull the power cord and hold the power socket with one hand.
 - Do not operate the appliance if the power cord is damaged or it has been damaged as a result of dropping or other reasons. Do not attempt to repair it yourself and call the Karaca Call Centre.
 - Operate the appliance in the manner recommended by the manufacturer.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- You can use the Karaca Grill and Sandwich Toaster for various purposes including heating or cooking food, grilling, and preparing toasted sandwiches and bread.

- It operates safely and eliminates the risk of overheating and also ensures perfect level of cooking by keeping the cooking plates at the desired temperature thanks to the temperature setting knob and indicator light.
- You can remove the non-stick cooking plates of the appliance by gently pressing on the clips.
- Before the first use, clean the cooking plates with warm water and small amount of dishwashing liquid and dry them thoroughly. Then, place the cooking plates in the appliance. A clear sound from the clips will mean proper settling of the plates in their housing.
- You are recommended to lubricate the cooking surfaces slightly before the first use.
- Plug in the appliance and set the temperature to this highest level. Slight odour and smoke formation is normal during the first operation of the appliance, which will disappear in a short while.

NOTE: Make sure that the power cord is in a safe distance from the cooking plates during the operation of the appliance.

TEMPERATURE SETTING

You can adjust the temperature by turning the temperature adjustment knob according to the process you will perform.

COOKING FUNCTIONS

Toasted Sandwiches

- Plug in the appliance and set the temperature setting knob to the desired position to preheat the appliance. The appliance is at the desired temperature, when the thermostat indicator light turns off.
- After greasing the outside of the toast and sandwich bread, carefully place the bread into the toaster and close the toaster door gently.
- Cooking time depends on the condition, sandwich materials used and your personal taste. Both sides of your sandwiches will be cooked simultaneously.
- Since the appliance has non-stick cooking plates, you can cook your sandwiches without lubricating the plates.

Double-Sided Grills

- Set the temperature setting to 4 and preheat.
- Place the food on the lower cooking plate and close the upper body.
- You do not need to turn the food upside-down.
- Your food will be cooked at the end of the desired time.
- Lift the upper body carefully and take the food from the cooking plate by use of a wooden spatula.

Single-Sided Grills

- Preheat the appliance by setting the temperature setting knob to the proper level.
- Place the food on the lower cooking plate.
- Lift the upper body to the vertical 90° position.

- You can grill your food sing-sided, without closing the upper body.
- Turn the food upside-down when necessary and take it from the cooking plate by use of a wooden spatula.

NOTE: If you want, you can cook more products with the grill feature by turning your toaster to 180 degrees.

NOTE: Since the thermostat will keep the appliance at the set temperature during the operation, the thermostat indicator light may occasionally turn on and off.

CAUTION:

- 1- NEVER touch the outer surfaces of the appliance during operation, since they may become hot. Use the handle to lift the upper body. Steam may come out between the cooking plates when the upper body is lifted and during cooking. Be careful when taking food from the appliance.
- 2- Handle the food by use of wooden or plastic tools in order to avoid damaging the non-stick surfaces of the plates. Do not use metal tools, forks or knives.

INSTRUCTIONS FOR REPAIR AND MAINTENANCE AND USE

- Never attempt to disassemble and repair the appliance when it is broken down.
- Do not operate the appliance and contact the authorised technical service when the appliance is dropped on the floor, it hits to a hard object or there is any crack or fracture on it.
- Never attempt to replace damaged power cords or plugs and contact the authorised technical service.
- Do not carry the appliance by holding it from the power cord.
- Always unplug the appliance by holding the power socket with one hand and never pull through the power cord.
- Always keep the appliance unplugged when it is not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before cleaning and wait for the appliance to completely cool down.
- Clean the cooking plates after every use in order to protect the cooking surfaces coated with non-stick material.
- You can clean the cooking plates with warm soapy water by use of a soft piece of cloth or plastic brush, or put them in the dishwasher.
There may be some heating coil marks on the cooking plates due to heat. It is enough to wash the plates to get rid of them.
- Do not use abrasive materials such as metal brushes or wire in order to avoid damaging the cooking surfaces coated with non-stick material.
- You can clean the heating coil and heat reflector plates by use of damp piece of cloth after removing the cooking plates.
- You can clean the outer metal surfaces of the appliance by use of soapy water and a piece of cloth.
- You can wind the power cord on the cord winding unit and store the appliance in vertical position thanks to the automatic locking mechanism.
- NEVER immerse any part of the device other than the cooking plates in water.

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V~50-60Hz, 1800W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer / Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Nıw Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli-İstanbul/Türkiye



FUTURE ESSENTIAL

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

- 1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.
- 2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.
- 3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.
- 4- The warranty becomes invalid if the invoice or warranty certificate is altered or if the original serial number on the product is removed or changed.
- 5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.
- 6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.
The following situations are also out of the warranty coverage:
 - Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
 - Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
 - Damages and breakdowns caused by incidents such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.
- 7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.



FUTURE ESSENTIAL

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
 - a repair or replacement is impossible;
 - a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
 - or the repair would take an unreasonably long time to complete.
- In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.



FUTURE ESSENTIAL

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Noy Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Customer Services: +44 870 1820 333

Web: www.karaca.uk

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Noy Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli
Tel: 0212 472 44 30 Fax: 0212 472 44 55 www.kz.com.tr
Marmara Kurumsal İD: 201002 0799 Tic. No: 278836
Mafsis No: 0212 472 44 55

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Toaster

Model: Future Essential

Model No: Future

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.



ZUKUNFTSWEISENDER TOASTER

BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN

DE



Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

BESCHREIBUNG DER TEILE



- 1- Griff
- 2- Thermostat-Leuchte
- 3- Temperaturregler
- 4- Öltropfkanäle
- 5- Obere und untere antihaftbeschichtete Wärmeplatten
- 6- Wärmeplattenverschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für die Grill- und Toastmaschine von Karaca entschieden haben. Wir hoffen, dass auch dieses Produkt Ihnen wie andere Produkte von Karaca das Leben erleichtern wird. Um eine gute Effizienz Ihres Geräts zu erzielen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Erfordernisse auf.

WICHTIGE HINWEISE

Beim Einsatz von Elektrogeräten sind die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen stets zu befolgen.

"Die Verwendung des Geräts durch eine für die Sicherheit des Geräts verantwortliche Person Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie berücksichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen, es sei denn, es wird für eine angemessene Beaufsichtigung und Anleitung gesorgt."

- Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Spannung Ihrer Karaca Grill- und Toastmaschine mit der Spannung Ihres Aufenthaltsortes. Bei Störungen, die auf eine Nichtübereinstimmung der Spannungswerte zurückzuführen sind, trägt unsere Firma keinerlei Verantwortung. Schäden dieser Art werden außerhalb des Garantieumfangs behandelt.
- Das Gerät ist ausschließlich für einen häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken eingesetzt werden.
- Um Ihrem Gerät nicht zu schaden, verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel, die nicht ausreichenden Strom liefern.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht direkt auf Wärmequellen wie Ofen, Herd usw. bzw. in deren unmittelbarer Nähe auf.
- Verhindern Sie, dass das Kabel über den Tisch- oder Thekenrand ragt und Kontakt zu einem anderen Gerät oder zu heißen Oberflächen hat.
- Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene, feste und robuste Fläche auf.
- Nach dem Einsatz Ihres Geräts ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Bei Nichtgebrauch des Geräts und vor der Reinigung des Geräts unbedingt den Stecker ausstecken.
- Das Gerät darf ohne die Wärmeplatten keineswegs betrieben werden. Das Gerät NIEMALS zur Reinigung oder zu anderen Zwecken in Wasser tauchen. Verhindern Sie, dass in das Innere des Geräts Wasser / Wasserdampf eintritt.
- Während des Betriebs des Geräts einen Kontakt mit Metallteilen unbedingt vermeiden.
- Unterlassen Sie jegliche Handlungen, die dem Kabelstecker Ihres Geräts schaden könnten. Um Ihr Gerät auszustecken, ziehen Sie immer am Stecker. NIEMALS am Kabel ziehen.
- Ist das Kabel oder der Stecker des Geräts beschädigt, wurde das Gerät fallengelassen oder ist das Gerät aus einem sonstigen Grund beschädigt, das Gerät nicht verwenden. In diesem Fall das Gerät nicht selbst reparieren. Setzen Sie sich mit dem Karaca Kundenzentrum in Verbindung.

- Verwenden Sie das Gerät wie empfohlen.

VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- Ihre Grill- und Toastmaschine von Karaca können Sie zu verschiedenen Zwecken einsetzen wie z.B. zum Erwärmen und Zubereiten von Speisen, zum Zubereiten von Sandwiches und Toasts und zum Toasten von Brot.
- Dank des einstellbaren Temperaturreglers und der Warnleuchte gewährleistet das Gerät einen sicheren Betrieb, beugt einer Überhitzung vor und hält die Wärmeplatten auf gewünschter Temperatur, wodurch ein schmackhaftes Zubereiten Ihrer Speisen gewährleistet ist.
- Durch ein Drücken der Verschlüsse der antihaftbeschichteten Wärmeplatte können Sie diese problemlos abnehmen.
- Vor dem ersten Gebrauch die Wärmeplatten abnehmen und mit Warmwasser und etwas Spülmittel reinigen und gründlich abtrocknen. Dann die Wärmeplatten wieder anbringen. Ein Klick-Ton der Verschlüsse bestätigt das korrekte Einsetzen der Wärmeplatten.
- Wir empfehlen, vor dem ersten Gebrauch die Platten etwas einzuölten.
- Stecken Sie Ihr Gerät ein und drehen Sie den Temperaturregler auf die höchste Stufe. Hierbei können ein leichter Dampf und etwas Geruch austreten. Dieser Umstand wird nach einer kurzen Zeit automatisch enden.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass während des Betriebs des Geräts das Kabel von den Wärmeplatten entsprechend entfernt ist.

Temperaturinstellung

Sie können die Temperatur durch Drehen des Temperatureinstellknopfes entsprechend dem Prozess, den Sie durchführen möchten, einstellen.

FUNKTIONEN

Sandwiches und Toasts

- Stecken Sie Ihr Gerät ein, stellen Sie den Temperaturregler je nach Wunsch ein und lassen Sie das Gerät vorheizen. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald das Thermostat / die Warnleuchte ausleuchtet.
- Nachdem Sie die Außenseite des Toast- und Sandwichbrots eingefettet haben, legen Sie das Brot vorsichtig in den Toaster und schließen die Toastertür vorsichtig.
- Die Zubereitszeit kann je nach Zutaten und nach persönlichem Geschmack variieren. Ihre Speisen werden gleichzeitig beidseitig erwärmt.
- Die Wärmeplatten Ihres Geräts sind antihaftbeschichtet. Auch ohne die Platten einzuölten, können Sie Toasts / Sandwiches zubereiten.

Doppelseitiger Grill

- Stellen Sie die Temperatur auf 4 und heizen Sie vor.
- Legen Sie die Speisen auf die untere Wärmeplatte und schließen Sie den Oberdeckel.

- Beim doppelseitigen Grill müssen Sie die Speisen nicht wenden.
- Nach gewünschter Zeit werden Ihre Speisen zubereitet sein.
- Öffnen Sie vorsichtig den Deckel und nehmen Sie die Speisen mithilfe einer Holzspachtel heraus.

Einseitiger Grill

- Stellen Sie den Temperaturregler entsprechend ein und lassen Sie das Gerät vorheizen.
- Legen Sie die Speisen auf die untere Wärmeplatte.
- Öffnen Sie den Oberdeckel, indem Sie diesen nach oben ziehen, so dass dieser in einem Winkel von 90° steht.
- Mit offenem Oberdeckel können Sie Ihre Speisen grillen, ohne die Oberfläche zu berühren.
- Die Speisen können Sie mithilfe einer Holzspachtel wenden und herausnehmen.

VORSICHT: Wenn Sie möchten, können Sie weitere Produkte mit der Grillfunktion zubereiten, indem Sie den Toaster auf 180 Grad drehen.

VORSICHT: Während des Betriebs wird das Thermostat kontinuierlich die eingestellte Temperatur wahren, weshalb die Thermostat-Leuchte / Warnleuchte ausleuchten kann.

HINWEIS:

- 1- Während des Betriebs werden die Außenflächen Ihres Geräts erwärmt, deshalb diese NIEMALS berühren. Für das Öffnen des Oberdeckels benutzen Sie bitte den Deckelgriff. Beim Öffnen des Deckels oder während des Betriebs des Geräts kann zwischen den Wärmeplatten Dampf austreten. Bei Herausnehmen der Speisen ist höchste Vorsicht geboten.
- 2- Um der Antihaltbeschichtung der Wärmeplatten Ihres Geräts nicht zu schaden, entnehmen Sie die Speisen bitte mithilfe von Kunststoff- oder Holzinstrumenten. Verwenden Sie niemals Metallteile, Gabel oder Messer, denn dies kann der Beschichtung schaden.

REGEL ZUR INSTANDHALTUNG, INSTANDSETZUNG UND NUTZUNG

- Bei Störungen des Geräts dieses niemals öffnen und reparieren.
- Ist Ihr Gerät heruntergefallen, ist es an einen harten Gegenstand gestoßen oder stellen Sie Brüche oder Risse am Gerät fest, das Gerät keinesfalls betreiben. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Servicedienst in Verbindung.
- Bei Beschädigung des Kabels oder des Steckers diese Teile niemals auswechseln. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Servicedienst in Verbindung.
- Das Gerät niemals durch Halten am Kabel transportieren.
- Um das Gerät auszustecken, halten Sie stets den Stecker fest. Niemals am Kabel ziehen.
- Stecken Sie das Gerät aus, sofern Sie es nicht benutzen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Für REinigungs- und Instandhaltungsarbeiten das Gerät ausstecken und abwarten, bis es abgekühlt ist.
- Zum Schutz der Antihaftplatten diese nach jedem Gebrauch sorgfältig reinigen.
- Die Wärmeplatten können Sie mithilfe eines weichen Tuchs oder einer Kunststoffbürste mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in der Spülmaschine waschen.
- Auf den Wärmeplatten können wärmebedingte Spuren sichtbar sein. Um diese Spuren zu beseitigen, genügt es, sie Platten zu waschen.
- Um der Antihaftbeschichtung nicht zu schaden, vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Metallbürsten oder Drahtbürsten usw.
- Nach dem Herausnehmen der Wärmeplatten können Sie die Resistenz und die Wärmeplatten mithilfe eines leicht feuchten Tuchs abwischen.
- Die Kunststoffflächen des Geräts sowie dessen äußerlichen Metallteile können Sie mithilfe eines Tuchs und Spülmittel reinigen und trocknen.
- Wickeln Sie das Kabel des Geräts um den Kabelwickler. Durch die automatische Schließfunktion können Sie das Gerät senkrecht lagern.
- Außer die Wärmeplatten das Gerät NIEMALS in Wasser tauchen.

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bei 7 Jahren.

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50-60Hz, 1800W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind durch Transportsschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.² Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußereren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten3

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli-İstanbul/Türkiye

FUTURE ESSENTIAL

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage der Garantie erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß denn Bedingungen auf längere Fristen verlängert werden (wie etwa 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist wird das Datum der Rechnung beachtet; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen.

Ferner sind die folgenden Schadensfälle aus der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
 - Schäden und Defekte, die entstehen können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausrüstung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der in Gerätebeilage angegebenen Spannung abweicht.
 - Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Tragen nach Lieferung an den Kunden entstehen.
- 7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines



FUTURE ESSENTIAL

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt ist ganzheitlich mitsamt allen Teilen in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einer der folgenden Ansprüche gem.

§ 437 BGB gelten machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis mindern und
- c) Schadenersatz oder nach Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung kostenfreier Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen der zu veranlassen ohne Forderungen in irgendwelchem Entgelt für Arbeitsaufwand, Ersatzteilen oder dergleichen. Der Verbraucher kann sein Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegen den Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wird

Der Käufer ist berechtigt den Verkaufspreis zurückzuerstatten, Preisnachlass im Verhältnis des Mangels zu verlangen oder nach Möglichkeit den Ersatz mit einem mangelfreien gleichwertigen Produkt zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.



FUTURE ESSENTIAL

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller- oder Importeur Firma:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Kundenhotline: +49 800 197 80 00

Web: www.karaca.com.de

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli-İstanbul/Türkiye

Tel: 0212 412 44 30 Fax: 0212 412 44 55 www.kzts.com.tr

Marmara Kurumsal V.D. 160.002.769 Tic. No: 278836

Mersis No: D-1200-0001-00000000

Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Toaster

Modell: Future Essential

Modell No: Future

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werkstage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com