

emsan

SPEEDY
ÇAYCI INOX



KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

PARÇALARI

- 1- Gövde
- 2- Demlik
- 3- Açma / Kapama tuşu
(Otomatik termostat)
- 4- Demlik kapağı
- 5- Güç Işığı
- 6- Rezistans ışığı (Heat)
- 7- Gövde tutma kolu
- 8- Demlik tutma kolu



ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

- Su ısıtıcıyı doldurmak için üst kapağını çıkartınız.
- En az su ısıtıcının tabanını kaplayacak kadar su doldurunuz, en fazla MAX işaretinin 1cm altına kadar su doldurunuz.
- Su ısıtıcının kapağını kapatınız.
- Su ısıtıcıyı kapağı açıkken veya üzerinde demlik yokken çalıştırmayınız.
- Su ısıtıcıyı 360 derece dönebilen güç tabanının üzerine yerleştiriniz.
- Güç tabanı dönebilen taban olduğu için su ısıtıcıyı istediğiniz konumda üzerine yerleştirebilirsiniz.
- Fişini prize takınız ve çalıştırınız.
- Su ısıtıcının çalıştığını gösteren KIRMIZI ışık yanacaktır.
- Su kaynatmayı başlatmak için açma / kapama düğmesine basın.
- Su kaynadığında, otomatik termostat ile suyun kaynar kalması sağlanır.
- Su ısıtıcıyı güç tabanından kaldırmak için tutma yerinden sıkıca tutunuz ve su ısıtıcıyı düz bir seviyede tutarak kaldırınız. Eğer su ısıtıcı MAX seviyede dolu ise çok dikkatli olunuz.
- Eğer su ısıtıcıyı ilk defa kullanacaksanız, kaynamış suyu dökünüz ve tekrar doldurunuz.

emsan

- Eğer su ısıtıcıya yeteri miktarda su koymazsanız veya su ısıtıcı boşken çalıştırırsanız emniyet kesici devreye girecektir ve su ısıtıcıyı kapatacaktır. Eğer bu olursa rezistansın soğuması için bir kaç dakika bekleyiniz ve tekrar doldurunuz ve normal bir şekilde kullanınız.
 - Su ısıtıcı sadece beraberinde verilmiş olan güç tabanı ile kullanılmalıdır ve su ısıtıcı güç tabanının üzerindeyken doldurulmamalıdır.
 - Filtreyi küçük yumuşak bir fırça ile akan suyun altında hafifçe temizleyiniz.
 - Filtreye hasar verebilecek keskin objeler kullanmayınız.
 - Eğer ana kablo su hasar görürse en yakın yetkili Maress servisince yenisi ile değiştirilmelidir
 - Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Tutacak kullanınız.
 - Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalara karşı korunmak için kabloyu, fişi veya su ısıtıcıyı suyun veya başka bir sıvının içine sokmayınız.
 - Herhangi bir elektrikli cihaz çocuklar tarafından veya yanlarında kullanılacağı zaman yakın gözetim gerekmektedir.
 - Kullanmadığınız zaman ve temizlemeden önce fişini prizden çekiniz. Parçalarını söküp takmadan önce ve cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.
 - Cihazı hasar görmüş bir kablo veya fiş ile veya cihaz bozulduktan sonra veya herhangi bir şekilde hasara uğramışsa çalıştırmayınız.
 - Bu cihazı ev ve ofis dışında kullanmayınız.
 - Kablo nun masa ve tezgah kenarlarından sarkmasına ve sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
 - Cihazı sıcak gazlı veya elektrikli ısıtıcıların yanına veya üzerine veya ısınmış bir fırının içine yerleştirmeyiniz.
 - Su ısıtıcıya su doldururken veya boşaltırken daima fişini prizden çekiniz.
 - Sadece ihtiyacınız kadar suyu kaynatınız, elektrikten tasarruf edersiniz.
 - Cihazı çalıştırmadan önce daima kapağını kapatınız ve yerine kilitletiğinden emin olunuz. Aksi takdirde su ısıtıcı otomatik olarak kapanmaz ve kaynayan su dışarı taşabilir.
 - Su kaynıyorken kapağını çıkartmayınız.
 - Kaynayan suyu çok yavaşça dökünüz ve daima çok dikkatli olunuz, su ısıtıcıyı çok hızlı dökmeyiniz.
 - Su ısıtıcının sabit ve düz bir yüzeyin üzerinde kullandığından emin olunuz.
 - Su kaynıyorken veya kapandıktan hemen sonra çıkan buhara temas etmekten kaçınız.
 - Eğer su ısıtıcı fazla doldurulursa kaynayan su dışarı taşacaktır.
 - Su ısıtıcının dış yüzeyini temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız bunlar yüzeyi çizerler.
 - Su ısıtıcıyı su kaynatmak dışında başka bir amaç için kullanmayınız.
- Bu cihaz ev ve aşağıda belirtilen benzeri yerlerde kullanım amaçlıdır:
- dükkan,çiftlik evlerinde,ofis ve diğer çalışma yerlerinin mutfak bölümünde
 - hotel, motel ve diğer kalınabilir yerlerde müşteriler tarafından
 - oda-kahvaltı tipi yerlerde

emsan

Bu cihaz ev ve ařađıda belirtilen benzeri yerlerde kullanım amaçlıdır:

- dükkan, çiftlik evlerinde, ofis ve diđer çalışma yerlerinin mutfak bölümünde
- hotel, motel ve diđer kalınabilir yerlerde müşteriler tarafından
- oda-kahvaltı tipi yerlerde

Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.

Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için yakın gözetim gerekmektedir

KULLANIMI:

1. Su ısıtıcıyı doldurmak için üst kapađını çıkartınız.
2. Su ısıtıcıyı su ile doldurunuz, MAX seviyesinin 1cm altına kadar doldurunuz.
3. Su ısıtıcının kapađını kapatmak için, kapađı kilitlene kadar ařađı doğru bastırınız.

DİKKAT:

ÇAYCININ İÇİNDEKİ SU MAX ÇİZGİSİNİN EN AZ 1CM ALTINDA OLMALIDIR.
ÇAYCININ İÇİNDEKİ SU KAYNAR KAYNAMAZ OTOMATİK TERMOSTAT DEVREYE GİRECEKTİR. DEMLİĞİN SICAK KALMASI VE MİNİMUM ENERJİ SARFIYATI İÇİN GEREKEN İŞLEM, CİHAZ TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK YAPILIR.

Dikkat: Su ısıtıcıyı kapađı açıkken veya yokken çalıştırmayınız.

4. Su ısıtıcıyı tabanına oturtunuz. Su ısıtıcının 360 derece dönmesini sağlayan taban su ısıtıcınızı istediđiniz herhangi bir uygun konuma yerleřtirmenizi sağlar.
5. Çaydanlıđı MAX çizgisinin 1 cm altına kadar su doldurun ve güç tabanına yerleřtirin. KIRMIZI ışık yanacaktır.Kontrol düđmesini KAYNAMA yönüne doğru çeviriniz. SARI ışık yanacaktır.
6. Su kaynadıktan sonra otomatik termostat devreye girecek, su zaman zaman tekrar tekrar kaynayacaktır. Bu sayede gereksiz enerji sarfiyatı önlenmiş olacak, ayrıca sürekli kaynatma nedeniyle dışarı kaynamış su sıçramayacaktır.

emsan

7. Eğer demli bir bardak çayın keyfini yaşamak istiyorsanız, üst demliğine 2 çorba kaşığı kuru çay ve bir bardak önceden kaynamış suyu koyunuz ve sonra üstü açık olan su ısıtıcısının üzerine koyunuz. Demli çayı demliğin üzerinde bulunduğu su ısıtıcısının üzerindeki ısı kontrol düğmesini ayarlayarak sıcak tutabilirsiniz.

8. Su ısıtıcıyı güç tabanından ayırmak için, tutacağından sıkıca tutunuz ve güç tabanının üzerinden kaldırırken su ısıtıcıyı aynı seviyede tutunuz. Eğer su ısıtıcı MAX seviyeye kadar doluysa, çok dikkatli olunuz.

Uyarı: İlk kullanımdan önce birinci veya ikinci kaynamış suyu boşaltınız ve tekrar doldurunuz.

9. Eğer içine yeterli miktarda su koymadıysanız veya boşken çalıştırdıysanız, emniyet mekanizması devreye girer ve gücü otomatik olarak keser. Eğer bu olursa, rezistansın soğuması için birkaç dakika bekleyiniz ve sonra tekrar doldurarak normal bir şekilde kullanmaya devam ediniz.

10. Su ısıtıcı sadece beraberinde verilmiş olan güç tabanı ile kullanılır ve su ısıtıcı güç tabanının üzerindeyken su doldurulmamalıdır.

11. Filtreyi çok nazik bir şekilde suyun altında küçük yumuşak bir fırça ile fırçalayarak temizleyiniz.

TEMİZLİK

1. Temizlemeden önce daima fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.

2. Dış yüzeyini nemli bir bezle temizleyiniz. Su ısıtıcınızı çizmemesi için aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

3. Su ısıtıcısının normal bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kireçten arındırınız. Metal malzemelerle aşındırmayınız.

4. Su ısıtıcısını, güç tabanını, kabloyu ve fişi asla suyun içine sokmayınız.

5. Cihazın nemlenmemesi için, eğer uzun süre kullanılmıyacaksa, lütfen kutusuna koyunuz.

KİREÇTEN ARINDIRMA

Bulduğunuz bölgedeki suyun sertliğine bağlı olarak su ısıtıcınızı kireçlenebilir ve tabanında beyaz kireç noktaları oluşabilir. Su ısıtıcınızı kireçten arındırmak ve beyaz noktaları yok etmek için, içine biraz sirke veya limon asidi koyunuz ve yarıya kadar normal musluk suyu ile doldurup kaynatınız. Karışımı dökünüz ve su ısıtıcınızı iyice durulayınız. Bu işlemi iki kez tekrar ediniz. Su ısıtıcısının tabanındaki beyaz noktalar yok olacaktır.

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **Maress Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **Maress Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **Maress Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **Maress Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SİRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Maress Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan Maress Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. Maress Servislerinden temin edilmemiş Maress harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.

emsan

İmalatçı / İthalatçı Firma:

Emsan Mutfak Gereçleri San. Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL TEL: (0212) 412 44 00 FAX: (0212) 412 44 99

Bakanlıkça Tespit Edilen Kullanım Ömrü : 7 Yıl.
“ A EEE Yönetmeliğine uygundur. ”

ÖZELLİKLERİ:

Markası : EMSAN

Model No: SPEEDY

Elektrikli Çay Makinesi

220-240V 50/60 Hz 1500 Watt

Made in Türkiye

Dikkat: Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu cihazın elektriksel düzenleri üzerinde çalışırken beslenme devreleri kesilmelidir.

Bu Cihaz Avrupa Birliği CE ve Alman
Kalite Onay Belgeleri'ne Haizdir.



emsan

GARANTI BELGESİ

SERİ NO: 16 /

Bu Belgenin Kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a Dayanılarak Yürürlüğe Konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunmasına ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tarafından İzin Verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVAN: Emsan Müftak Gereçleri San. Tic. A.Ş.
MERKEZ ADRES: Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk.
Now Bomonti Apt. No:2/12
Şişli/İSTANBUL
TELEFON: (0212) 412 44 00 FAKS: (0212) 412 44 99

MALIN

ÇİNSİ: ÇAY MAKİNESİ
MARKASI: EMSAN
MODELLİ: SPEEDY
BANDROL VE SERİ NO: 16 / 442
TESLİM TARİH VE YERİ: 2 YIL
GARANTİ SÜRESİ: 20 İş Günü
AZAMI TAMİR SÜRESİ:

SATICI FİRMANIN

ÜNİVAN:
ADRES:
TELEFON:
FAKS:
FATURA TARİH VE NO:
TARİH / İNZA / KAŞE:

FİRMA YETKİLİSİNİN



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sosyalmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarımını isteme,
 - ç- Satılmayan ayıplı bir mal ile değiştirilmesini isteme, halden birini kullanabilir.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında emeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz olarak hakkını seçtiği veya ihbarıyla ilgili veya ihbarıyla ilgili talep bu hakları kullanmasından müteakillen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde telafi arzalanması,
 - Tamiri için gereken zaman süresinin sağlanması,
 - İhtiyaç halinde yedek parçaların, yedek aksesuarların, sarf ve istasyonu, satıcı, üretici veya ihbarıyla araftından bir raporda belirtilmesi durumunda tüketici tarafından talep edilmesi halinde malın ayıplı olduğu kabul edilerek, ihbarla ilgili bedelin tüketiciye iadesi mümkündür.Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bir talebin yerine getirilmesi durumunda, tüketici ve ihbarıyla müteakillen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş günüdür, binek otomobili ve kamyonlar için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın işçilik arızasının veya arıza sayı bildirim tarihinde, garanti süresi dönme ise malın yedekli servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, tüketici veya ihbarıyla malın tamir masraflarına kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanması tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine etkilenmez.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak, çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

emsan

emsan

SPEEDY
ÇAYCI INOX

KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ

SİZİN HATTINIZ 0850 333 66 22

  / emsan1973   / emsan

emsan.com.tr