

W

WAFLING
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Bazen mutlu anlar yaratmak için,
nefis bir waffle yeterlidir.
Yeni waffle makineniz ile
tanışabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

WAFFLING

İLK KULLANIMDAN ÖNCE


- + Tüm ambalaj malzemelerini sökünüz.
- + Pişirme plakalarını nemli bir bez veya süngerle silerek temizleyiniz.
- + Yemeklik yağ kullanarak pişirme plakalarını hafifçe yağlayınız.
- + Cihazın iç kısımlarına su girişine izin vermeyiniz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- + KULLANIM KILAVUZUNUN TAMAMINI DİKKATLE OKUYUNUZ.
- + Kullanılan elektrik şebekesindeki gerilim değerinin, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerine uyum sergilediğinden emin olunuz.
- + Cihazın fişini takmadan ve çekmeden önce, daima elektrik prizindeki enerjiyi kesiniz. Prizi çekmek için kabloyu değil prizi tutunuz.
- + Cihaz kullanımda olmadığı ve temizlik işlemleri öncesinde cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- + Kalifiye teknik personel veya yetkili teknik servis tarafından kontrol edilip onaylanmamış uzatma kabloları kullanmayınız.
- + Çocukların veya engelli kişilerin bulunduğu yerlerde cihazı kullanırken yakın gözetim sağlayınız.
- + Cihazla oynamalarını engellemek için küçük çocukları gözetim altında bulundurunuz.
- + Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayınız.
- + Cihazı, belirlenmiş kullanım amacı dışındaki amaçlarla kullanmayınız.
- + Cihazı ocaklar, elektrikli aletler veya başka cihazların üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
- + Cihaz elektrik kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.



CİHAZI OLUŞTURAN PARÇALAR



- + Herhangi bir şekilde hasar görmüş veya arızalanmış olması durumunda cihazı kullanmayınız. Elektrik çarpması tehlikesinden korunmak için, Waffle Makinesini asla kendi imkanlarınızla onarmaya çalışmayınız. Kontrol ve onarım işlemleri için yetkili teknik servis noktalarına başvurunuz.
- + Cihazı açık alanlarda ve ticari amaçlarla kullanmayınız.
- + Kullanım sonrasında cihazın fişini prizden çekiniz.
- + Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

WAFFLE MAKİNESİNİN KULLANIMI

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, üzerindeki her türlü tanıtım etiketi ve ambalaj malzemesini sökünüz ve pişirme plakalarının temiz olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekliyse, nemli bir bezle pişirme plakalarını silerek temizleyiniz. En iyi sonuçları elde edebilmek için, yapışmaz özellikteki plakaların üzerine bir çay kaşığı kadar bitkisel yağ uygulayıp yayın ve emici bir havlu ile fazla yağı emdiriniz.



Waffle Makinesi ilk kez ısıtıldığında bir miktar duman ve koku ortaya çıkabilecektir. Isınarak çalışan pek çok başka cihazda olduğu gibi, bu normal bir durumdur ve cihazınızın güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaz.

- + Cihazın fişini prize takınız. Güç ışığı yanacak ve Waffle Makinesi ön ısıtma işlemine başlayacaktır.
- + Kullanıma hazır ışığı sönmeye kadar Waffle Makinesinin ön ısıtma işlemine devam etmesini bekleyiniz. Kullanıma hazır ışığının sönmesi, pişirme plakalarının, pişirme işlemi için gerekli sıcaklığa ulaştığı anlamına gelmektedir.
- + En iyi sonuçları elde edebilmek için, kullanım öncesinde pişirme plakalarının üzerini yemeklik yağ ile hafifçe yağlayınız. Böylece, pişirme işleminin ardından malzemenin cihazdan alınması kolaylaşacaktır.

+ Hazırladığınız karışımı, bir kap ve kaşık ya da kumaş sıkma torbası kullanarak pişirme plakaları üzerindeki yuvalara dökünüz.

Not: Sıcak pişirme plakasına temas etmesi halinde eriyebileceği için, tek kullanımlık plastik sıkma torbaları kullanmayınız.

+ Kapağı nazikçe kapatınız. Malzemenin pişirme plakalarından taşmaması için, kapağı fazla bastırmayınız.

+ Malzeme altın rengine ulaşıncaya kadar, yaklaşık 3 ila 5 dakika boyunca pişirme işlemine devam ediniz.

+ Pişen malzemeyi cihazdan almak için daima plastik veya ahşap spatula kullanınız. Pişirme plakalarının yapışmaz yüzeyine zarar verebileceği için, bu amaçla asla sivri veya metal nesnelere kullanmayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- + Temizlik işlemleri öncesinde cihazın fişini daima prizden çekiniz.
- + Pişirme plakaları özel yapışmaz katmanla kaplanmış olduğu için, ağır temizlik işlemlerine ihtiyaç duyulmayacaktır. Plakaları nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır.
- + Waffle Makinesini suya veya başka herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- + Aşındırıcı özellikte bulaşık süngerleri veya deterjanları kullanmayınız.
- + Pişirme plakalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- + Sonraki kullanım öncesinde, pişen malzemenin plakadan kolayca alınabilmesi için pişirme plakalarını hafifçe yağlayınız.

MUHAFAZA

- + Cihazı muhafaza etmek için kaldırmadan önce daima fişini prizden çekiniz.
- + Muhafaza etmek için kaldırmadan önce cihazın soğuduğundan ve tamamen kurduğundan emin olunuz.

Model no	Waffling 1350H- 1351H
Voltaj seviyesi	220-240 V-50-60 Hz
Güç seviyesi	1000 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürge için geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
Yetkili Servislerimize www.homend.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr